

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente Código QR.



B CANOPE

Accesorios

Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Bandido

Instrucciones de instalación

Canope Rectangular

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Este manual de instrucciones aplica para las siguientes medidas de canope rectangular.
50 cm, 80 cm, 100 cm, 125 cm y 150 cm.

Partes incluidas.


- La cantidad de materiales depende de las dimensiones del canope a instalar.
- Los taquites son específicos para losa de concreto.



1

Colocar taquites para fijación de cruceta y realizar instalación eléctrica.

(Medida de canope de referencia: 80 cm).




Se recomienda que la manipulación mínima sea entre dos personas.



2


Fijar canope al perfil de fijación.



* Nivelar y ajustar el canope de acuerdo a la superficie del plafón ajustando las tapas ciegas.

3

Ajustar pasacables.



* Atornillar a tope para sujetar el cable.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B