

En **Bandido**, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.



B FASE

Lámpara Colgante

Instructivo



CDMX

Aristóteles 127
Polanco IV Sección Miguel Hidalgo
11550 CDMX, México

+52 555 087 2443

PUEBLA

Callejón del Cristo 2 Int. 6 A
Col. San José del Puente
72150 Puebla, Pue, México

+52 222 688 8442

Fuente de luz

Módulo LED Óptica 120° - 160°
18 W / 2300 lm / 120 V ~ 60 Hz 0.141 A
Ø 9.8 cm x 0.3 cm / 3000 K
Incluido

Uso Interior

bandidostudio.com

Bandido

Indicaciones de uso

1

Desempacar con cuidado. Los materiales son frágiles y pueden fisurarse con facilidad.

2

Seguir instrucciones al reverso de la hoja para la instalación de este producto.

Refacciones

- Para cambiar el módulo LED, contactar directamente a Bandido.

- Driver integrado en el producto.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación


Lámpara Colgante




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.


Partes incluidas.



2 Pasar tubo pasacable, fijador, canope y sujetador "8" a través del cable.




4 Sujeción de canope.



* Colocar Driver dentro del canope.



* Enroscar fijador a tope.

1 Cortar el cable a longitud deseada. Colocar taquetes y fijar con tornillos la placa con gancho.



Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.

3 Conexión de cables de acuerdo a etiquetas.



Conexión de cables de Lámpara a Driver:

Positivo (+) con positivo (+).
Negativo (-) con negativo (-).



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B