

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente Código QR.



B CANOPE

Accesorios

Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Bandido

Instrucciones de instalación

Canope Circular

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Este manual de instrucciones aplica para las siguientes medidas de canope circular. 45 cm, 60 cm, 80 cm y 120 cm.

Partes incluidas.

- La cantidad de materiales depende de las dimensiones del canope a instalar.
- Los taquetes son específicos para losa de concreto.



Canope
(1 pza.)



Taquete
(De acuerdo a canope)



Cruceta
(1 pza.)




Tapa Ciega
(De acuerdo a canope)



Pija
(De acuerdo a canope)

1 Colocar taquetes para fijación de cruceta y realizar instalación eléctrica.

(Medida de canope de referencia: Ø 60 cm).




*Marcar ubicación de taquetes conforme a los orificios de la cruceta.

Se recomienda que la manipulación mínima sea entre dos personas.




2 Fijar canope a la cruceta.

*Asegurar el canope sujetando la tapa ciega central.



* Nivelar y ajustar el canope de acuerdo a la superficie del plafón ajustando las tapas ciegas.

3 Ajustar pasacables.



* Atornillar a tope para sujetar el cable.